

Instrukcja Obsługi Ostrzeżenia oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa

Aparat do masażu przeznaczony do zabaw erotycznych.

Przeznaczony tylko dla dorosłych. Chronić przed dziećmi.

Sposób użycia: Stosować na poszczególne części ciała z zachowaniem odpowiedniej higieny.

1. Prawidłowe użytkowanie

Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych.

Aby zapewnić długą żywotność oraz zachowanie właściwości materiału:

- Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj produkt ciepłą wodą z delikatnym środkiem myjącym
- Zaleca się stosowanie wyłącznie lubrykantów na bazie wody
- Nie używaj produktów silikonowych, olejowych ani na bazie alkoholu – mogą trwale uszkodzić powierzchnię
- Unikaj nadmiernego nacisku oraz gwałtownego zginania elementów konstrukcyjnych
- Przy zmianie pozycji zawsze podtrzymuj ciało – nie ciągnij za kończyny
- Zaleca się używania wraz z prezerwatywą.

2. Czyszczenie po użyciu

Regularna higiena jest kluczowa dla zachowania jakości produktu oraz bezpieczeństwa użytkowania:

1. Po każdym użyciu dokładnie przemyj odpowiednie strefy ciepłą wodą (nie gorącą)
2. Użyj delikatnego, antybakteryjnego środka (np. mydło o neutralnym pH)
3. Do czyszczenia trudno dostępnych miejsc używaj miękkiej szczotki lub dedykowanych akcesoriów
4. Dokładnie spłucz wszelkie pozostałości środka myjącego
5. Nie zanurzaj całej lalki w wodzie – czyść miejscowo

3. Suszenie

Nieprawidłowe suszenie to jedna z najczęstszych przyczyn uszkodzeń:

- Po umyciu delikatnie osusz powierzchnię miękkim ręcznikiem
- Pozostaw do **naturalnego wyschnięcia** w temperaturze pokojowej
- Nie używaj suszarek, nagrzewnic ani innych źródeł ciepła
- Upewnij się, że wewnątrz jest całkowicie suche przed kolejnym użyciem
- Można zastosować delikatny puder (np. skrobia kukurydziana), aby zachować miękkość powierzchni

4. Przechowywanie

Odpowiednie przechowywanie znacząco wpływa na trwałość cyberskóry:

- Przechowuj w suchym, chłodnym miejscu, z dala od promieni słonecznych
- Unikaj kontaktu z materiałami barwiącymi (ciemne ubrania, jeans) – mogą pozostawić trwałe ślady
- Nie przechowuj ani nie używaj na dywanach, wykładzinach ani szorstkich powierzchniach – mogą powodować mikrouszkodzenia
- Nie zgniataj ani nie składaj w nienaturalny sposób

Najlepiej przechowywać: w pozycji leżącej na gładkiej powierzchni lub zawieszoną (jeśli konstrukcja na to pozwala)

5. Środki ostrożności

Aby uniknąć uszkodzeń i reklamacji:

- Nie używaj ostrych przedmiotów w kontakcie z powierzchnią
- Unikaj paznokci, biżuterii oraz elementów mogących przebić materiał
- Nie dopuszczaj do kontaktu z wysoką temperaturą (grzejniki, ogień, gorąca woda)
- Nie ciągnij za elementy takie jak palce, głowa czy kończyny
- Nie siadaj ani nie opieraj całego ciężaru ciała na jednym punkcie
- Produkt nie jest przeznaczony do intensywnego użytkowania mechanicznego
- W przypadku uszkodzenia zaprzestań użytkowania

6. Konserwacja materiału (cyberskóra / TPE)

Materiał wymaga regularnej pielęgnacji:

- Co kilka użyć zastosuj ciekłą warstwę pudru, aby zachować gładkość
- Unikaj długotrwałego kontaktu z wilgocią
- Przechowuj w pozycji zapobiegającej odkształceniom
- W razie utraty elastyczności można zastosować dedykowane środki do TPE

7. Informacje bezpieczeństwa

Produkt spełnia ogólne wymagania bezpieczeństwa dla produktów konsumenckich.

Zasady bezpieczeństwa:

- Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich (18+)
- Nie jest zabawką – przechowywać poza zasięgiem dzieci
- Używać zgodnie z przeznaczeniem
- Nie modyfikować produktu
- Nie używać w przypadku widocznych uszkodzeń
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania

Ryzyka użytkowania:

- możliwość uszkodzenia materiału przy nieprawidłowej pielęgnacji
- ryzyko rozwoju bakterii przy braku higieny
- możliwość trwałych odbarwień

8. Odpowiedzialność użytkownika

Użytkownik zobowiązany jest do:

- przestrzegania zasad higieny i konserwacji
- stosowania odpowiednich środków (np. lubrykantów na bazie wody)
- przechowywania zgodnie z instrukcją
- użytkowania produktu w sposób bezpieczny i zgodny z jego przeznaczeniem

Instrukcja użycia cyberlalki

1. Przygotowanie do pierwszego użycia

- Wyjmij produkt z opakowania i sprawdź jego stan techniczny
- Upewnij się, że wszystkie elementy (ciało, głowa, peruka – jeśli osobno) są kompletne
- Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj wybrane strefy zgodnie z instrukcją pielęgnacji

2. Montaż głowy

- Głowa dostarczana jest jako element oddzielny
- Aby zamontować głowę:
 - dopasuj otwór montażowy do trzpienia szyi
 - **delikatnie dociśnij i przykręć głowę zgodnie z gwintem** (jeśli model posiada system gwintowany)
- Nie używaj nadmiernej siły – może to uszkodzić mechanizm lub materiał
- Upewnij się, że głowa jest stabilnie zamocowana przed użyciem

3. Ustawianie pozycji ciała

- Lalka posiada ruchomy szkielet – ustawiaj pozycje **powoli i stopniowo**
- Zawsze podtrzymuj ciężar ciała podczas zmiany ułożenia
- Nie wyginaj stawów poza ich naturalny zakres ruchu
- Unikaj gwałtownych ruchów – mogą doprowadzić do uszkodzeń konstrukcji

4. Zasady użytkowania

- Zaleca się stosowanie **wyłącznie lubrykantów na bazie wody**
- Przed użyciem upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha
- W trakcie użytkowania:
 - unikaj nadmiernego nacisku
 - nie opieraj całego ciężaru ciała na jednym punkcie
- Po zakończeniu użytkowania niezwłocznie przystąp do czyszczenia

5. Stabilizacja i podparcie

- Ze względu na wagę (34 kg) produkt wymaga stabilnego podłoża
- Najlepiej używać na:
 - gładkich powierzchniach
 - łóżku lub macie ochronnej
- Unikaj ustawiania w pozycji stojącej bez odpowiedniego podparcia

6. Demontaż (opcjonalny)

- W razie potrzeby głowę można zdemontować:
 - odkręć ją powoli, trzymając stabilnie szyję
- Nie szarp ani nie obracaj gwałtownie

7. Po zakończeniu użytkowania

- Dokładnie oczyść i osusz produkt
- Przywróć neutralną, bezpieczną pozycję (np. leżącą)
- Przechowuj zgodnie z zaleceniami (sucho, bez kontaktu z szorstkimi powierzchniami)

8. Ważne ostrzeżenia

- Nie używaj produktu bez prawidłowo zamocowanej głowy
- Nie modyfikuj konstrukcji
- Nie używaj uszkodzonego produktu
- Nie stosuj siły przy montażu i regulacji